



Toimintonnäppäimet

- F1 – Näytön vaihto / Opas ohjelmaan jota käytät
- F2 – Himmennä näyttö tai yksityisyys (LED-taustavalon himmennys)
- F3 – Kirkkauden vähennys
- F4 – Kirkkauden lisääminen
- F5 – Äänen mykistys
- F6 – Äänenvoimakkuuden vähennys
- F7 – Äänenvoimakkuuden lisääminen
- F8 – Mikrofonin mykistys
- F9 – Taustavalo näppäimille
- F10 – Bootti valikko käynnistyksessä ← | **ÄLÄ PAINA fn NAPPIA YHTÄ AIKAA !**
- F11 – Lentokonetila **JOS FN VALO EI PALA !**
- F12 – HP:n ohjelmoitava näppäin Print Screen Virtapainike (LED-valolla)

Piilotetut toiminnot

1. Ota **fn-** tila käyttöön **tai pois käytöstä** painamalla **fn**-näppäintä ja vasenta Shift / nuoli ylös näppäintä samanaikaisesti. = **Fn + Shift / nuoli ylös**
2. Kun **fn**-näppäimen valo palaa, oletustoiminto aktivoidaan painamalla **fn**-näppäintä ja toimintonäppäintä.

- Fn + S – Kuvankopiointi työkalu
- Fn + C – Scroll Lock